

友旺 MH2000/BM2000/BM3000 InBound 負載平衡設定說明

使用此功能前,用戶必須對 DNS Sever 的使用與設定有初步的了解,本說明僅針對 "Inbound 負載平衡" 的設定參數做說明,如有不足請參考 DNS 相關書籍. Inbound 負載平衡的參數:

Domain Name (網域名稱):指為使用者所申請 DNS 伺服器的網域名稱(ISP 申請註冊的國際網 域名稱)

對於使用電腦的人來說, IP 的位址不適合記憶與管理.因此有 Domain 的出現, 其格式亦為 xx.xx.xx.xx (如 ftp.ccu.edu.tw, www.ccu.edu.tw),這樣的表示方式較適合人來使用,以較 有意義的英文字如 ccu.edu.tw 來代替 IP,這一串英文字即為網域名稱。

一般我們熟悉的網址為二個部分組成:主機名稱跟網域名稱。如一般用戶要來瀏灠 Abocom 網頁,他會在網址內鍵入 www.abocom.com.tw,就可看到 Abocom 網站,實 際上 Abocom 網站位址為 211.23.182.6 ,至於如何建立 www.abocom.com.tw 這個 Domain Name 與 IP 的對應,中間就需要有 DNS Server 來作對應了。

Enable DNS Zone (啟動 DNS 設定): 指為啟動 DNS 的設定

DNS Configuration (DNS 設置)說明如下:

先向網址註冊網站申請(註冊) DNS 設定

- 1. 註冊一個網域名稱,為nu.net.tw。
- 2. 假設申請到的 IP 位址為: 61.11.11.11~61.11.11.15 211.22.22.22~211.22.22.26
- 3. 設定主要名稱伺服器為
 Host Name : dns1.nu.net.tw
 IP Address : 61.11.11.11
 設定次要名稱伺服器為
 Host Name : dns2.nu.net.tw
 IP Address : 211.22.22.22

Select type (選擇使用類別)可分為以下三類:

1. A (Address) A (網路位址):

這是指設定 DNS Server 用來對應主機名稱和其 IP 地址 例1:

Address 記錄用來建立名稱對位址的對映關係,如下(如表 1-1):



友旺科技股份有限公司

台北辦事處:新店市寶橋路 235 巷 123 號 6 樓 TEL: (02)8919-2133 Fax: (02)8919-1867

名稱	類別	位址			
host1.nu.net.tw	А	61.11.11.12			
host2.nu.net.tw	А	61.11.11.13			
host2.nu.net.tw	А	211.22.22.23			
表 1-1 【名稱】對【位址】的對映關係					

其中"A"表示位址,而每筆記錄將一個名稱對映到一個位址。host2 主機擁有兩個位址,因此DNS 資料檔中有兩筆位址記錄 DNS 查詢可為一個名稱傳回一筆以上的資料,並利用address-sorting 或 round-robin 的方式排列DNS查詢結果的順序。

2. CNAME (Canonical NAME) CNAME (別名)

是一個 " 別名 " 記錄,可以給 A 記錄使用另外一個(或多個)名稱讓外面查詢。CNAME 可以對應一 個 A 記錄,但不鼓勵對應另一個 CNAME 記錄。

例2:

中出現的 CNAME 記錄,是用來將主機別名(Alias)對映到其正式名稱。(如表 1-2)

名稱	類別	位址		
host23.nu.net.tw	А	61.11.11.14		
host5.nu.net.tw	CNAME	host23.nu.net.tw		

表 1-2 『CNAME』的對映關係

所以 host23.nu.net.tw 這個主機別名是對映到 host23.nu.net.tw 這個正式名稱。 在 DOS 下 Ping host5.nu.net.tw 會 Ping 到 61.11.11.14 這個 IP。

3. MX (Mail eXchanger) MX (郵件伺服器)

郵件伺服器,負責經由 DNS 查詢進行郵件傳遞的郵件伺服器。這樣的好處是:如果您要更換郵件 伺服器的話,只需修改 DNS 記錄就可以了,而對方的郵件伺服器則無需理會您要使用的究竟是哪 一台電腦來負責郵件交換。

例3:

MX 記錄, "MX"代表"Mail Exchange", 這是一種專門給 Inter Email 這個服務使用的 特殊 DNS 紀錄資料。(如表 1-3)

名稱	類別	位址
host25.nu.net.tw	А	211.22.22.24
mail.nu.net.tw	MX	host25.nu.net.tw

表 1-3 『MX』的對映關係

如在 DOS 打入 nslookup-type=MX mail.nu.net.tw (nslookup 為 DNS 查詢指令,-type 後所接的 是 DNS 紀錄的類別, mail.nu.net.tw 則為所欲查詢的 DNS 名稱),則會顯示出 mail.nu.net.tw 所 對映到的郵件交換器(host25.nu.net.tw), 並顯示出 host25.nu.net.tw 的 IP(211.22.22.24)。

假設 Abocom 客服中心要發一封 E-mail 給 mary@mail.nu.net.tw 這個使用者。客服 人員透過 abocom.com.tw 當作外送伺服器(SMTP Server)發送信件, abocom.com.tw 這 台主機透過 DNS 查詢判斷 mail.nu.net.tw 要如何遞送。



友旺科技股份有限公司 台北辦事處 : 新店市寶橋路 235 巷 123 號 6 樓 TEL: (02)8919-2133 Fax: (02)8919-1867

查詢 mail.nu.net.tw 的 MX Record 如下 (如表 1-4):

名稱	類別	位址					
host3.nu.net.tw	MX	61.11.11.15					
mail.nu.net.tw	МХ	host3.nu.net.tw					

表 1-4 查詢 mail.nu.net.tw 的 MX Record

因此伺服器會往 host3.nu.net.tw 的目的地主機去遞送(透過 SMTP Protocol) E-mail。

Name (名稱): 輸入主機名稱, Domain Name 前端的所使用服務名稱 (使用者可自訂)如 www, 絕對名稱必須以 '.' 結尾, 例如 abocom.com.tw.。

Reverse(反解域名):可以使用 IP 位址來反查網域名稱;網域名稱分為兩個部分:正解和反解, 平常我們打 www.abocom.com.tw DNS 就會幫我們翻譯成 211.23.182.6 就是正解的功能,當然相 反就是反解。

例 4:

以例1中的【表1-1】為例,以IP 去反查網域,因此: 在 DOS 打入 nslookup host1.nu.net.tw 指令 ----->正查 Name: host1.nu.net.tw Address: 61.11.11.12 在 DOS 打入 nslookup 61.11.11.12 指令 ----->反查 Name: host1.nu.net.tw Address: 61.11.11.12

所以 61.11.11.12 對映到 host1.nu.net.tw

Balance Mode (平衡模式)

Round-Robin (循環分配):採用循環分配的模式,依照權重及優先權來循環分配使用 Backup (備援):可選擇使用備援的模式,當選擇設定完成後,如遇到斷線,此功能方會啟動

新增完成後會有一總表:

Name (名稱): Domain Name 前端的所使用服務名稱

Type (類別): 判定目前架設伺服器所使用的類別

A (Address) CNAME (Canonical NAME) MX (Mail eXchanger)

Address (位址):目前內部所架設的伺服器所設定的使用的 IP 位址

Backup (備援):確認目前內部所架設伺服器是否使用備援功能(可選擇 WAN 1 and WAN 2)

Weight(權重):內部所架設的伺服器會依照設定值循環分配負載權重,每個數字代表循環分配的次數。

Priority (優先權):調整每個內部架設的伺服器優先使用權。



進階說明:

所謂的 DNS 指向,是公告大家該網域是由哪台 DNS 伺服器來管理,所有關於該 Domain Name 的網路資料都記錄在該 DNS 主機,所以到該主要 DNS 伺服器上就可以查到,例如網站的實體位 置或郵件伺服器的實際位址。所以,該 DNS 伺服器要確實連上 Internet 且 DNS 記錄要正確才行。

依照國際慣例,DNS 系統指向必須指定二部 DNS 伺服器。其原因在於為確保網路運作順暢,當 一部 DNS 無法正常用作時,另一部 DNS 能夠即時備援,讓你的 Domain Name 能夠順利使用。 除了保障你的 Domain Name 的正常使用,也保障所有網路人口查詢 Domain Name 的順暢。

範例:

假設我們需要建立一台應用於以下情況的名稱伺服器。

- 1. 註冊一個網域名稱,為nu.net.tw。
- 2. 第一台名稱伺服器的 IP 定為 61.11.11.11, 主機名為 main.nu.net.tw。
 第二台名稱伺服器的 IP 定為 211.22.22.22, 主機名為 main.nu.net.tw。
- 3. 自備專線或固定制 ADSL 線路與 Internet 連接。
- 要解析的伺服器有: www.nu.net.tw (192.168.1.100) Web 伺服器 mail.nu.net.tw (192.168.1.101) E-Mail 伺服器

首先我們向 ISP 申請二條固接 IP 的 ADSL 線路(或專線) 假設申請到的 IP 位址為: 61.11.11.11~61.11.115 211.22.22.22~211.22.22.26 到網址註冊網站申請(註冊) DNS 設定 主要名稱伺服器 Host Name : dns1.nu.net.tw IP Address : 61.11.11.11 次要名稱伺服器 Host Name : dns2.nu.net.tw IP Address : 211.22.22.22

* 在向網址 註冊 網站申請 DNS 的網域名稱時必須對應到固接 IP



友旺科技股份有限公司 台北辦事處:新店市寶橋路 235 巷 123 號 6 樓 TEL: (02)8919-2133 Fax: (02)8919-1867

任InBound Balance 的功能上設在下列員科(如表 1-5):						
名稱	類別	位址	反查	權重	優先權	
main.nu.net.tw	А	61.11.11.11	0	1	1	
main.nu.net.tw	А	211.22.22.22	0	1	2	
<u> </u>						

在 InBound Balance 的功能上設定下列資料(如表 1-5):

表 1-5 第一台和第二台 DNS 中的名稱資料和 IP 對應的紀錄

所以,第一台 DNS (main.nu.net.tw) 和第二台 DNS (main.nu.net.tw)要記錄以上的資料。 當第一部 DNS 無法正常用作時,第二台 DNS 能夠即時取代,讓你的 Domain Name 能夠順利使 用,這就是【備援】。

由【表 1-5】可以知道,在 DOS 下 使用 nslookup 指令測試正向、反向的解析是否正常時會 出現下列情況

C:\>nslookup main.nu.net.tw Server: dns.hinet.net Address: 168.95.1.1

Address Name: main. nu.net.tw

Address: 61.11.11.11 ------>檢驗是否正確指向 IP(正查)

當第一個 DNS 產生斷線或是無法正常使用時,在 DOS 下使用 nslookup 指令測試 備援是否正常啟動

C:\>nslookup main.nu.net.tw Server: dns.hinet.net Address: 168.95.1.1

Address Name: main.r	iu.net.tw
Address: 211.22.22.22	>檢驗是備援是否正常啟動(正查)

C:\>nslookup 61.11.11.11 Server: dns.hinet.net Address: 168.95.1.1

Address Name: main.	nu.net.tw	
Address: 61.11.11.11	>檢驗是否正確指向 IP(反查))

C:\>nslookup 61.11.11.11 Server: dns.hinet.net Address: 168.95.1.1

Address Name: main.nu.net.tw Address: 61.11.11.11 ------------>檢驗是備援是否正常啟動(反查)



在 InBound Balance 的功能上設定下列資料 (如表 1-6):

名稱	類別	位址	權重	優先權
web.nu.net.tw A 61.11.11.11		1	1	
web. nu.net.tw	А	211.22.22.22	2	2
www.nu.net.tw	CNAME	web.nu.net.tw		

表 1-6 www.nu.net.tw的 CNAME(別名)記錄

由【表 1-6】可以知道,在 DOS 下 使用 nslookup 指令測試正向、反向的解析是否正常時會 出現下列情況

C:\>nslookup

Default Server : dns.hinet.net

Address: 168.95.1.1

> server 61.11.11.11 ----->切換至自架的 DNS server

Default Server : main.nu.net.tw

Address: 61.11.11.11

> www.nu.net.tw ----------->檢驗 web 是否正確指向 IP(正查)

Server: main.nu.net.tw

Address: 61.11.11.11

Name:web.nu.net.tw ----->主機別名(Alias)www.nu.net.tw 對映到的正式名稱 web.nu.net.tw Addresses: 61.11.11.11 ----->驗證結果正確無誤 Aliases:www.nu.net.tw ----->web.nu.net.tw 的主機別名

所以說 web.nu.net.tw,都只是 DNS 用來對應主機名稱和其 IP 地址的 Address 記錄

由【表 1-6】設定可知

當 使用者進入 www.nu.net.tw 時,會依序下列順序進入到伺服器

第一位使用者進入 61.11.11.11	伺服器	權重設定為 1	
第二位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	
第三位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	(循環權重均已分配完畢)
第四位使用者進入 61.11.11.11	伺服器	權重設定為1	(重新循環分配權重)
第五位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	
第六位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	

當第三位使用者進入 web.nu.net.tw,,此時上列權重設定為1(61.11.11.11)其次數均已超過設定 權重1時,InBound Balance 會分配第三位使用者到權重設定為2(211.22.22.22),當所有的權重設 定值,均已完成權重順序分配時,此時系統會重新循環分配使用者到再一次循環分配上述伺服器,這 就是平衡模式之循環分配,當許多使用者同時連上 www.nu.net.tw 為別名 Web 伺服器時,會依



權重及優先權來循環分配來做到負載平衡的機制。

在【表1-7】中MX 設定的優先權(Priority)數字越小擁有較高的優先權,假使一位使用者 A 要發一封信件給 mary@mail.nu.net.tw 這個使用者 B。

使用者 A 透過 hinet.net.tw 當作外送伺服器 (SMTP Server)發送信件, hinet.net.tw 這 台主機透過 DNS 查詢判斷 mail.nu.net.tw 要如何遞送。首先查詢 mail.nu.net.tw 的 MX 記錄可得知有兩筆資料分別如下 (如表 1-7):

名稱	類別	位址	反查	權重	優先權
mail.nu.net.tw	MX	smtp1.nu.net.tw	Х		1
mail.nu.net.tw	MX	smtp2. nu.net.tw	Х		2

表 1-7 mail.nu.net.tw 的 MX 記錄

由於數字「1」擁有最高的優先權,因此伺服器先嘗試往 MX 設定為「1」的主機「smtp1.nu.net.tw」去遞送(透過 SMTP Protocol),倘若失敗,才送往次優先權的「smtp2.nu.net.tw」去遞送。



InBound Balance 功能的實際範例

我們在此範例設定中,總共架設了四種環境。

範例	1	InBound Balance 上設定【WEB 伺服器】, 搭配【A 網路位址】】用 【備援】的架設方法。
範例	2	InBound Balance 上設定【WEB 伺服器】, 搭配【A 網路位址】】用 【循環分配】, 架設方法。
範例	3	InBound Balance 上設定【WEB 伺服器】搭配【CNAME (別名)】用 【循環分配】的架設方式。
範例	4	InBound Balance 上設定【MAIL 伺服器】用【循環分配】的架設方式

先前作業

DNS 的網域名稱必須對應到固接 IP 先將 【介面網路】之【外部網路】的 WAN1 IP 設為 61.11.11.11 WAN2 IP 設為 211.22.22.22 申請兩條有固接 IP 的 ADSL 線路 (WAN1 固接之 IP 為 61.11.11.11 ~ 61.11.11.15) (WAN2 固接之 IP 為 211.22.22.22 ~ 211.22.22.25) 於 ISP 申請 DNS 的網域名稱 (broadband.com.tw) 到網 址註冊 網 站申請 (註冊) DNS 設定 主要名稱伺服器 Host Name : dns1.broadband.com.tw IP Address : 61.11.11.11 次要名稱伺服器 Host Name : dns2.broadband.com.tw IP Address : 211.22.22.22



範例 1: InBound Balance 上設定【WEB 伺服器】, 搭配【A (網路位址)】用【備 援】的架設方法。

【備援】:為了不讓 WEB 伺服器因為網路斷線,而影響到其對使用者提供服務的功能,所以我們 在 InBound Balance 中可以做以下設定來達到備援的功能:



圖 1-1 架設 WEB 伺服器進行備援之環境

- 步驟1. 進入【INBOUND 負載平衡】設定視窗。
- 步驟2. 在【網域名稱】填入向 ISP 申請的 DNS 網域名稱(broadband.com.tw), 並啟動 DNS 設定。

網域名稱: broadband.com.tw		(確定)	(確定)		☞ 啓動DNS設定	
名稱	類別	位址	備援	權重	優先權	變更
		(新雄	D			

步驟3. 於【DNS 設置】表單中,【選擇使用類別】為【A (網路位址)】。

步驟4. 先新增第一筆【名稱】設為【www.broadband.com.tw】。 於【位址】欄位右方選擇【WAN1】並按下【輔助選取】連結,選擇 61.11.11.11, 此 IP 就會被填入位址欄位內,於【平衡模式】欄位右方選擇【循環分配】 完成後按【確定】。

InBound 負載平	衡設置			-
選擇使用類別。	A (網路位址) C CNA	ME (別名) C MX (郵件	伺服器)	
名稱:	www.broadband.com.tw	<i>i</i>		
位址:	61.11.11.11	WAN1 Mathematical WAN1 Mathematical Mathema	□ 反解域名	
平衡模式:	・ 循環分配 (℃備援 ^{WAN2} ✓		
				「確定」(取消)



步驟5. 再新增第二筆【名稱】設為【www.broadband.com.tw】。 於【位址】欄位右方選擇【WAN2】並按下【輔助選取】連結,選擇 211.22.22.22,此 IP 就會被填入位址欄位內,於【平衡模式】欄位右方選擇【備援】之【WAN1】選項。

3位計) C CNAME (現本) C MX (郵件伺服界)
112/312/ S 614/4112 (203/11) S 1022 (359/11 19/00/88)
ww.broadband.com.tw
1.22.22.22 WAN2 Mabigu 「反解域名
循環分配 《備援 ^{WANI} 》

步驟6. 設定完成

網域名稱: broadband.com.tw		(確定)				☞ 啓動DNS設定
名稱	類別	位址	備援	權重	優先權	變更
www.broadband.com.tw	A	61.11.11.11(WAN1)		1 -	1 -	修改 删除
www.broadband.com.tw	A	A 211.22.22.22(WAN2)		1	2 🔹	
		(mg)				

- 步驟7. 進入【虛擬伺服器1】設定視窗。
- 步驟8. 先開啟【新增虛擬伺服器 IP】視窗中,輸入虛擬伺服器 IP 位址(WAN 1)後,【新增】, 依照伺服器所提供的服務項目(HTTP80),設定好各項參數後,按【確定】。

虛擬伺服器組態	
虚擬伺服器真實IP	61.11.11.11
服務名稱(埠鵜)	HTTP (80)
外部網路埠號	80
負載平衡伺服器	伺服器虚擬P
1	192.168.1.100
2	
3	
4	
	確定の取消



步驟9. 到【管制條例】新增外部至內部管制條例設定各項參數,完成後按【確定】。

來源網路	目的網路	化 服務名稱 管制		監控功能	星更	移動		
Outside_Any	Virtual Server 1(61.11.11.11)	HTTP(80)	4		修改 删除	To 1		
「新増」								

步驟10.進入【虛擬伺服器2】設定視窗。

步驟11. 再開啟【新增虛擬伺服器 IP】視窗中,輸入虛擬伺服器 IP 位址(WAN 2)後,【新增】, 依照伺服器所提供的服務項目(HTTP80),設定好各項參數後,按【確定】。

畫擬伺服器真實 IP	211.22.22.22
最務名稱(埠船)	HTTP (80)
外部網路埠號	80
負載平衡伺服器	伺服器虚擬P
1	192.168.1.100
2	
3	
4	

步驟12. 到【管制條例】新增外部至內部管制條例設定各項參數,完成後按【確定】。

來源網路	目的網路	服務名稱	管制動作	監控功能	髮更	移動		
Outside_Any	Virtual Server 1(61.11.11.11)	HTTP(80)	1		作政制的	To 1 -		
Outside_Any	Virtual Server 2(211.22.22.22)	HTTP(80)	1		修改一刪除	To 2 •		

步驟13.完成設定。

所以當 WAN1 斷線時 WAN2 會將會立即啟動,使 WEB 伺服器能夠對使用者提供正常的服務



範例 2 : InBound Balance 上設定【WEB 伺服器】, 搭配【A (網路位址)】用【循 環分配】, 架設方法。

【循環分配】為提供相同內容服務之 WEB 伺服器能依其負載之能力,依照一定權重比例和優先 權之設定,提供使用者服務,所以我們在 InBound Balance 中要做以下設定:



- 步驟1. 進入【INBOUND 負載平衡】設定視窗。
- 步驟2. 在【網域名稱】填入向 ISP 申請的 DNS 網域名稱(broadband.com.tw), 並啟動 DNS 設定。

網域名稱: broadband.com.tw		(確定)	▼ 啓動DNS設定			
名稱	類別	位业	備援	權重	優先權	變更
		(With				

步驟3. 於【DNS 設置】表單中,【選擇使用類別】為【A (網路位址)】。

步驟4. 先新增第一筆【名稱】設為【www.broadband.com.tw】。 於【位址】欄位右方選擇【WAN1】並按下【輔助選取】連結,選擇 61.11.11.11, 此 IP 就會被填入位址欄位內,於【平衡模式】欄位右方選擇【循環分配】完成後按【確 定】。

nBound 負載平	衡設置	
選擇使用類別 。	A (網路位址) C CNAME (別名) C MX (郵件伺服器)	
名稱:	www.broadband.com.tw	
位址:	61.11.11.11 WAN1 Mathematical	
平衡模式:	●循環分配 ●備援 WAN2 ≥	
	н	(TRANS) (TRANS



步驟5. 【權重】設定為1優先權設定為1,完成設定。								
網域名稱: broadband.com.tw		(確定)			☞ 啓動DNS設定			
名稱	類別	位址	備援	權重 優先權	复更			
www.broadband.com.tw	A	61.11.11.11(WAN1)		1 • 1 •	(佐 改 一 冊 除			
		新增						

- 步驟6. 進入【虛擬伺服器1】設定視窗。
- 步驟7. 先開啟【新增虛擬伺服器 IP】視窗中,輸入虛擬伺服器 IP 位址(WAN 1)後,【新增】, 依照伺服器所提供的服務項目(HTTP80),設定好各項參數後,按【確定】

虛擬伺服器真實IP	61.11.11.11
服務名稱(埠號)	HTTP (80)
外部網路埠號	80
負載平衡伺服器	伺服器虚擬IP
1	192.168.1.100
2	
3	
4	

步驟8. 到【管制條例】新增外部至內部管制條例設定各項參數,完成後按【確定】。

來源和點	目的網路	服務名稱 管制動作 監控功能		星更	移動					
Outside_Any Virtual Server 1(61.11.11.11)		HTTP(80)	4		修改一副除	To 1				
	(新増)									



(確定) 取消

步驟9. 先新增第二筆【名稱】設為【www.broadband.com.tw】。 於【位址】欄位右方選擇【WAN2】並按下【輔助選取】連結,選擇 211.22.22.22, 此 IP 就會被填入位址欄位內,於【平衡模式】欄位右方選擇【循環分配】完成後按【確 定】。

衡設置	
A (網路位址) C CNAME (別名) C MX (郵件伺服器)	
www.broadhand.com.tw	
[211.22.22.22 WAN2 ▼ <u>輔助選取</u> □反解域名	
● 循環分配 ● 備援 WANI ≥	
	(捐設置) A (網路位址) CNAME (別名) CMX (郵件伺服器) Www.broadband.com.tw 211.22.22.22 WAN2 ▼ 前助選取 □反解域名

步驟10.【權重】設定為2優先權設定為2,完成設定。

名稱	類別	位址	備援	權重	優先權	复更
www.broadband.com.tw	A	61.11.11.11(WAN1)		1 -	1 -	修改 删除
www.broadband.com.tw	A	211.22.22.22(WAN2)	444	2 -	2 🗸	修改删除

步驟11.進入【虛擬伺服器2】設定視窗。

步驟12. 先開啟【新增虛擬伺服器 IP】視窗中,輸入虛擬伺服器 IP 位址(WAN 2)後,【新增】, 依照伺服器所提供的服務項目(HTTP80),設定好各項參數後,按【確定】

畫擬伺服器真實 IP	211.22.22.22
最務名稱(埠鵜)	HTTP (80)
外部網路埠號	80
負載平衡伺服器	伺服器虚擬P
1	192.168.1.100
2	
3	
4	



步驟13. 到【管制條例】新增外部至內部管制條例設定各項參數,完成後按【確定】。

來源網路	目的網路	服務名稱	管制動作	監控功能	變更	移動
Outside_Any	Virtual Server 1(61.11.11.11)	HTTP(80)	1		修改 删除	то 1 🕶
Outside_Any	Virtual Server 2(211.22.22.22)	HTTP(80)	1		修改 删除	To 2 -
		(1)	8			-

步驟14. 完成設定。

名稱	類別	位址	權重	優先權
www.broadband.com.tw	А	61.11.11.11	1	1
www.broadband.com.tw	А	211.22.22.22	2	2

表 1-7 web 伺服器之【權重】和【優先權】設定

所以當使用者連上 www.broadband.com.tw 尋求 WEB 伺服器的服務時,會依下列順序進入到伺服器,使伺服器能依其負載之能力處理使用者需求的服務:

權重循環方式會如下:

第一位使用者進入 61.11.11.11	伺服器	權重設定為 1	
第二位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	
第三位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	(循環權重均已分配完畢)
第四位使用者進入 61.11.11.11	伺服器	權重設定為 1	(重新循環分配權重)
第五位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	
第六位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	



範例 3: InBound Balance 上設定【WEB 伺服器】搭配【CNAME (別名)】用【循 環分配】的架設方式。

架設 WEB 伺服器之環境(搭配【CNAME (別名)】的方式)



圖 1-3 使用別名架設 WEB 伺服器之環境

為提供相同內容服務之 WEB 伺服器能依其負載之能力,依照一定權重比例和優先權之設定,提 供使用者服務, InBound Balance 需做以下設定:

- 步驟1. 進入【INBOUND 負載平衡】設定視窗。
- 步驟2. 在【網域名稱】填入向 ISP 申請的 DNS 網域名稱(broadband.com.tw),並啟動 DNS 設定。

網域名稱: broadb	and.com.tw	(確定)				☞ 啓動DNS設定
名稱	類別	位址	備援	權重	優先權	變更
		(Mi				

- 步驟3. 於【DNS 設置】表單中,【選擇使用類別】為【A(網路位址)】。
- 步驟4. 於【名稱】設為【web.broadband.com.tw】。
- 步驟5. 於【位址】欄位右方選擇【WAN1】並按下【輔助選取】連結,選擇 IP,被選到的 IP 就會被填入位址欄位內。於【平衡模式】欄位右方選擇【循環分配】。

InBound 負載平	節設置			
選擇使用類別(A (網路位址) C CNAM	1E (別名) C MX (郵件	伺服器)	
名稱:	web.broadband.com.tw			
位址:	61.11.11.11	WANI 🚽 <u>輔助選取</u>	「反解域名	
平衡模式:	●循環分配 ●	備援 WAN2 」		
				「確定」(取消)



友旺科技股份有限公司 台北辦事處:新店市寶橋路 235 巷 123 號 6 樓 TEL: (02)8919-2133 Fax: (02)8919-1867

名稱	類別	位址	備援	權重	優先權	變更
web.broadband.com.tw	A	61.11.11.11(WAN1)	(1 -	1 -	修改 删除

- 步驟7. 於【DNS 設置】表單中,【選擇使用類別】為【A(網路位址)】。
- 步驟8. 於【名稱】設為【web.broadband.com.tw】。
- 步驟9. 於【位址】欄位右方選擇【WAN2】並按下【輔助選取】連結,選擇 IP,被選到的 IP 就會被填入位址欄位內。於【平衡模式】欄位右方選擇【循環分配】。

nBound 負載平	領設置			
醫擇使用類別 @	A(網路位址) CCN	AME (別名) C MX (郵件f	司服器)	
名稱:	web.broadband.com.tv	7		
位址:	211.22.22.22	WAN2 - <u>輔助選取</u>	□ 反解域名	
平衡模式:	• 循環分配	C備援 ₩ANI 」		
平衡模式:	・循環分配	┍備援 ^{WANI} 」		(確定) (

步驟10.【權重】設定為2優先權設定為2完成設定。

網域名稱: broadband.com.tw		(確定)				☑ 啓動DNS設定
名稱	類別	位址	備援	權重	優先權	复更
web.broadband.com.tw	A	61.11.11.11(WAN1)			1 🗸	修改 删除
web.broadband.com.tw	A	211.22.22.22(WAN2)	-	2 🗸	2 🗸	修改 删除

新增

步驟11. 於【DNS 設置】表單中,【選擇使用類別】為【CNAME (別名)】。 步驟12. 於【別名】設為【www.broadband.com.tw】,【真實名稱】設為【web.broadband.com.tw】。

InBound 負載平	節設置	
選擇使用類別(A (網路位址) • CNAME (別名) • MX (郵件伺)	辰器)
別名:	www.broadband.com.tw	
真實名稱:	web.broadband.com.tw	



步驟13.完成設定。

嗣域名稱:[broadband.com.tw		(確定)				▶ 啓動DNS設定
名稱	類別	位排	備援	權重	優先權	复更
web.broadband.com.tw	A	61.11.11.11(WAN1)	3441	1 -	1 -	修改删除
web.broadband.com.tw	A	211.22.22.22(WAN2)		2 💌	2 -	
www.broadband.com.tw	CNAME	web.broadband.com.tw	941	ee:	14 0	修改删除

步驟14.進入【虛擬伺服器1】設定視窗。

步驟15. 先開啟【新增虛擬伺服器 IP】視窗中,輸入虛擬伺服器 IP 位址(WAN 1)後,【新增】, 依照伺服器所提供的服務項目(HTTP80),設定好各項參數後,按【確定】。

畫擬伺服器真實 IP	61.11.11.11
長務名稱(埠鵜)	HTTP (80)
外部網路埠號	80
負載平衡伺服器	伺服器虚操P
1	192.168.1.100
2	
3	
4	

步驟16. 到【管制條例】新增外部至內部管制條例設定各項參數,完成後按【確定】。

來源網路	目的網路	服務名稱	管制動作	監控功能	晕更	移動	
Outside_Any	Virtual Server 1(61.11.11.11)	HTTP(80)	4		修改一副除	To 1	
·····································							

步驟17.進入【虛擬伺服器2】設定視窗。



步驟18. 先開啟【新增虛擬伺服器 IP】視窗中,輸入虛擬伺服器 IP 位址(WAN 2)後,【新增】, 依照伺服器所提供的服務項目(HTTP80),設定好各項參數後,按【確定】。

虛擬伺服器組態	
虚擬伺服器 真實 IP	211.22.22.22
服務名稱(埠號)	HTTP (80)
外部網路埠號	80
負載平衡伺服器	伺服器虚擬P
1	192.168.1.100
2	
3	
4	

確定。取消

步驟19. 到【管制條例】新增外部至內部管制條例設定各項參數,完成後按【確定】。

來源網路	目的網路	服務名稱	管制動作	監控功能	變更	移動
Outside_Any	Virtual Server 1(61.11.11.11)	HTTP(80)	1		修改 删除	то 1
Outside_Any	Virtual Server 2(211.22.22.22)	HTTP(80)	1			то 2 💌

新增

步驟20. 完成設定。

名稱	類別	位址	權重	優先權
web.broadband.com.tw	А	61.11.11.11	1	1
web.broadband.com.tw	А	211.22.22.22	2	1
www.broadband.com.tw	CNAME	web.broadband.com.tw		

表 1-8 web 伺服器之【權重】、【優先權】和【CNAME(別名)】設定

所以當使用者連上別名為 www.broadband.com.tw 之 Domain Name 尋求 WEB 伺服器的服務 時,會對應到真實名稱 web.broadband.com.tw 並依下列順序進入到伺服器,使伺服器能依其負載 之能力處理使用者需求的服務:

權重循環方式會如下:

第一位使用者進入 61.11.11.11	伺服器	權重設定為 1	
第二位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 1	
第三位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	(循環權重均已分配完畢)
第四位使用者進入 61.11.11.11	伺服器	權重設定為 1	(重新循環分配權重)
第五位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 1	
第六位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	



範例 4:InBound Balance 上設定【MAIL 伺服器】用【循環分配】的架設方式。



圖 1-5 架設 Mail 伺服器之環境

架設 Mail 伺服器,所以我們在 InBound Balance 中要做以下設定:

- 步驟1. 進入【INBOUND 負載平衡】設定視窗。
- 步驟2. 在【網域名稱】填入向 ISP 申請的 DNS 網域名稱(broadband.com.tw),並啟動 DNS 設定。

網域	名稱: broadban	d.com.tw	(確定)				▶ 啓動DNS設定
	名稱	類別	位址	備援	權重	優先權	變更
			(新增	2			

- 步驟3. 於【DNS 設置】表單中,【選擇使用類別】為【A(網路位址)】。
- 步驟4. 於【名稱】設為【main.broadband.com.tw】。於【位址】欄位右方選擇【WAN1】並按下 【輔助選取】連結,選擇 IP,被選到的 IP 就會被填入位址欄位內。於【平衡模式】 欄位右方選擇【循環分配】。

InBound 負載平	衡設置	
選擇使用類別。	A (網路位址) C CN	AME (別名) CMX (郵件伺服器)
名稱:	main, broadband.com.t	w.
位址:	61.11.11.11	WAN1 ☑ <u>輔助選取</u> □ 反解线名
平衡模式:	• 循環分配	℃備援 ^{WAN2} 上



友旺科技股份有限公司 台北辦事處 : 新店市寶橋路 235 巷 123 號 6 樓 TEL: (02)8919-2133 Fax: (02)8919-1867

步驟5. 【權重】設定為1優先權設定為1 確定 網域名稱: broadband.com.tw ☑ 啓動DNS設定 類別 位址 玄耀 穩可 借贷 優先構 權重 1 1 -修改删除 main.broadband.com.tw 61.11.11.11(WAN1) -A -

新增

步驟6. 於【DNS 設置】表單中,【選擇使用類別】為【A(網路位址)】。

步驟7. 於【名稱】設為【main.broadband.com.tw】。於【位址】欄位右方選擇【WAN2】並按下 【輔助選取】連結,選擇 IP,被選到的 IP 就會被填入位址欄位內。於【平衡模式】 欄位右方選擇【循環分配】。

InBound 負載平	作設置 A GRADE GALLA COMMAND ADD AN COMMAND ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD
選擇使用類別。	A (網路位址) CNAME (別名) (MX (郵件何服器)
名稱:	main.broadband.com.tw
to मा: :	□ 211.22.22.22 WAN2 ▲ 輔助選取 □ 反解域名
工術指式・	C SETTE D SET C SET WANI
十田 按34	· 值载分配 · 确按1144 ·

(確定) 取消

步驟8. 【權重】設定為2優先權設定為2

網域名稱: broadband.com.tw		(確定)				☞ 啓動DNS設定
名稱	類別	位址	備援	權重	優先權	變更
main.broadband.com.tw	A	61.11.11.11(WAN1)	-	1 🖌	1 -	
main.broadband.com.tw	A	211.22.22.22(WAN2)	-	2 🗸	2 🗸	修改 副除

步驟9. 於【DNS 設置】表單中,【選擇使用類別】為【MX (郵件伺服器)】。 於【名稱】設為【broadband.com.tw.】,【真實名稱】設為【main.broadband.com.tw】。

InBound 負載平	所設置	
選擇使用類別 🤉	A (網路位址) C CNAME (別名) C MX (郵件伺服	국립()
名稱:	broadband.com.tw.	
郵件伺服器:	main.broadband.com.tw	
郵件伺服器:	main.broadband.com.tw	
		(確定) (取消



步驟10.完成設定。

名稱	類別	位址	備援	權重	優先權	變更
nain.broadband.com.tw	A	61.11.11.11(WAN1)		1 •	1 -	修改 删除
nain.broadband.com.tw	A	211.22.22.22(WAN2)	++:	2 💽	2 💽	修改 删除
broadband.com.tw.	MX	main.broadband.com.tw	-		1 -	的政制

步驟11.進入【虛擬伺服器1】設定視窗。

步驟12. 先開啟【新增虛擬伺服器 IP】視窗中,輸入虛擬伺服器 IP 位址(WAN 1)後,【新增】, 依照伺服器所提供的服務項目(POP3 110,SMTP 25),設定好各項參數後,按【確定】。

由· 我们在书籍之内的"古"地的"口	61 11 11 11				
區擬門版辞具貝里	01.11.11.11				
服務名稱(埠號)	POP3 (110)				
外部網路埠號	110				
負載平衡伺服器	伺服器虚擬IP				
1	192.168.1.100				
2					
3					
4					

步驟13. 到【管制條例】新增外部至內部管制條例設定各項參數,完成後按【確定】。

來源網路	目的網路	服務名稱	管制動作	監控功能	复更	移動
Outside_Any	Virtual Server 1(61.11.11.11)	POP3(110)	*		修改删除	To 1
25.10						



確定 取消

步驟14.進入【虛擬伺服器2】設定視窗。

步驟15. 先開啟【新增虛擬伺服器 IP】視窗中,輸入虛擬伺服器 IP 位址(WAN 2)後,【新增】, 依照伺服器所提供的服務項目(POP3 110,SMTP25),設定好各項參數後,按【確定】

11.22.22.22
OP3 (110)
10
伺服器虚擬IP
192.168.1.100
1

步驟16. 到【管制條例】新增外部至內部管制條例設定各項參數,完成後按【確定】。

來源網路	目的網路	服務名稱	管制動作	監控功能	复更	移動
Outside_Any	Virtual Server 1(61.11.11.11)	POP3(110)	4		修改 删除	то 1 💌
Outside_Any	Virtual Server 2(211.22.22.22)	POP3(110)	4		修改 删除	то 2 🕶
1.00	1	(In	8			

步驟17.完成設定。

名稱	類別	類別 位址		優先權
main.broadband.com.tw	А	61.11.11.11	1	1
main.broadband.com.tw	А	211.22.22.22	2	2
broadband.com.tw.	MX	main.broadband.com.tw		

表 1-8 mail 伺服器之【權重】【優先權】和【MX (郵件伺服器)】設定

所以當使用者連上別名為 broadband.com.tw 之 Domain Name 尋求 Mail 伺服器的服務時, 會對應 到真實名稱 main.broadband.com.tw 並依下列順序進入到伺服器, 使伺服器能依其負載之能力處理 使用者需求的服務:

權重循環方式會如下:

第一位使用者進入 61.11.11.11	伺服器	權重設定為 1	
第二位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 1	
第三位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	(循環權重均已分配完畢)
第四位使用者進入 61.11.11.11	伺服器	權重設定為 1	(重新循環分配權重)
第五位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 1	
第六位使用者進入 211.22.22.22	伺服器	權重設定為 2	



友旺客戶服務部 台北縣新店市寶橋路 235 巷 123 號 6 樓

TEL: (02) 8919-2133 轉 7

0800-079123

Email: support@aboway.com.tw