



## 實物投影機串接電腦及單槍

單槍VGA線直接接上實物投影機藍色VGA孔  
另一VGA線串接分配器及實物投影機  
利用實物投影機訊號切換鈕切換畫面